



Ultima Controlador

El controlador Ultima permite el acceso a las más avanzadas características de los monitores Ultima y Ultima X, como también a los monitores Toxgard II, a través de un completo teclado, usted podrá ajustar fecha y hora, ajustar niveles de alarmas, cambiar los valores de los gases patrones utilizados en la calibración, indicar valores, mínimos, máximos y promedio leídos por el monitor. Además podrá asignar el número de dirección, como también ajustar fecha y hora para la próxima calibración, todo esto protegido con una contraseña configurable.



la toma El no hacer esto puede resultar en daños a la unidad.

(1) Chip de software (P/N 812215)

(1) Extractor de virutas (P/N 10017603)

(1) Manual de instrucciones del calibrador y controlador de la serie Ultima/Ultima X (N/P 813379).

1. Retire los cuatro tornillos en la parte posterior del controlador y retire la cubierta.

2. Retire el software del controlador con el extractor de chips.

NO UN: Al manipular componentes electrónicos, es Se recomienda hacerlo en una estación de trabajo electrostáticamente segura.

3. Reemplácelo con el chip de actualización provisto.

NO UN: Al colocar el nuevo chip de actualización en su zócalo, asegúrese de que el chaflán de la esquina del chip se alinee con el mismo chaflán del

4. Vuelva a colocar la cubierta y asegure los cuatro tornillos.

5. Pruebe la unidad presionando la tecla 'ON'.

