

Instructivo de uso **AIR-FLOW TESTER KIT**





INSTRUCTIVO DE USO

AIR-FLOW TESTER KIT

El kit de prueba de flujo de aire Drager es una manera fácil de indicar el movimiento del flujo de aire. Es fácil de usar, rentable y se puede operar con una sola mano.

¿QUÉ INCLUYE EL KIT?

El kit del AIR -FLOW TESTER esta compuesto por tubos de prueba de flujo de aire, tapas de sellado y bulbo aspirador. Todos estos están alojados en una caja compacta que se dobla como un abridor de tubos. Los tubos de flujo de aire se puede usar en diferentes aplicaciones industriales incluida la minera.



ASEGÚRESE DE LEER LAS INSTRUCCIONES PARA INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS Y SEGURIDAD ANTES DE USAR.

1 PASO 1: ABRIR EL TUBO

El kit se utiliza siguiendo unos sencillos pasos. Lo primero es abrir el tubo. Esto debe hacerse rompiendo las puntas en cada extremo y la carcasa puede ayudar con esto. Inserte el tubo en la ranura con el borde dentado. Pasar el tubo hacia arriba y hacia abajo por el borde dentado ayudará a debilitar el vidrio y luego debería ser lo suficientemente simple como para que la punta se rompa. Repita este paso con el otro extremo del tubo y tenga cuidado de desechar adecuadamente cualquier residuo.





INSTRUCTIVO DE USO

AIR-FLOW TESTER KIT

2 PASO 2: INSERTAR EL TUBO

Una vez que se hayan abierto ambos extremos del tubo de flujo de aire, se puede insertar en el bulbo rojo del aspirador. Los tubos de detección de Dräger normalmente indican la dirección en la que se insertan los tubos en la bomba; sin embargo, en este caso, se puede insertar cualquier extremo.



LISTO PARA USAR

El kit está casi listo para usar ahora. El último paso es asegurarse de cubrir con el pulgar el pequeño orificio en el costado del bulbo del aspirador. Una vez que haya hecho esto, estará listo para exprimir el aire de la bombilla a través del tubo. Hacer esto creará una corriente de humo. Esto se puede repetir durante el tiempo que sea necesario hasta que el tubo ya no emita humo.



RECOMENDACIONES

Las tapas de sellado provistas se pueden usar para cubrir los tubos de flujo de aire cuando ya no se usan. Asegúrese de que no estén almacenados por más de 3 días.

Es importante saber cómo desechar cualquier tubo usado o vencido. Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas en ventas@acisprocess.com para obtener más información sobre la eliminación.



RECUERDE: LEA SIEMPRE LA INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS Y SEGURIDAD QUE VIENE CON EL EQUIPO ANTES DE UTILIZARLO.

